





Version B Mai 2008 Artikelnummer T01-4007-000

© Copyright 2008 RAE Systems, Inc.

Inhalt

1	Überblick	2
	1.1 Standardkit	3
2	Wandmontage des AutoRAE Lite	4
3	Stromversorgung des AutoRAE Lite	5
	3.1 Netzbetrieb	5
	3.2 Batteriebetrieb	5
4	Anschließen des Kalibriergases	6
5	Luftfilter	6
6	SD-Speicherkarte	7
7	Funktionstest und Kalibrierung	9
	7.1 Status-LEDs	10
8	Übertragen von Daten	11
	8.1 Übertragen von Daten von der SD-Karte auf einen Computer	11
	8.2 Nach der Übertragung von Daten auf der SD-Karte	13
9	Verwenden des AutoRAE Lite mit dem AutoRAE II-Dienstprogramm	14
	9.1 Computereinrichtung und Installation des AutoRAE II-Dienstprogramms	14
	9.2 Konfigurieren des Anschlusses für das AutoRAE II-Dienstprogramm	17
	9.3 Benutzeroberfläche des AutoRAE II-Dienstprogramms	19
	9.3.1 Menüleiste	20
	9.3.2 Symbolleiste	21
	9.4 Verwenden des AutoRAE II-Dienstprogramms im Benutzermodus	21
	9.4.1 Ohne einen ToxiRAE 3 in der Dockingstation	21
	9.4.2 Mit einem ToxiRAE 3 in der Dockingstation	23
	9.4.3 Abrufen von Ereignisdaten von einem ToxiRAE 3	25
	9.4.4 Speichern von Ereignissen von einem ToxiRAE 3	26
	9.5 Speichern von Konfigurationsdateien	27
	9.5.1 Speichern einer ToxiRAE 3-Konfiguration	27
	9.6 Verwenden des AutoRAE II-Dienstprogramms im Administratormodus	29
	9.6.1 Aufrufen des Administratormodus	29
	9.6.2 Bildschirm des AutoRAE Lite	31
	9.6.3 Bildschirm des ToxiRAE 3	32
	9.6.4 Bildschirm des ToxiRAE 3-Sensors	34
	9.6.5 Konfigurieren mehrerer ToxiRAE 3-Messgeräte	34
	9.7 Verwenden gespeicherter Konfigurationsdateien	35
10	Aktualisieren der AutoRAE Lite-Firmware	38
11	Formatieren einer SD-Karte	41
	11.1 Uberprüfen der SD-Karte auf Formatierungsbedarf	41
	11.2 Formatieren einer SD-Karte	41
12	Wartung	45
13	Problembehandlung	46
14	Support	47
15	RAE Systems Kontaktadressen	48

1 Überblick

Der AutoRAE Lite ist eine automatische Funktionstest- und Kalibrierstation für die Überprüfung und Kalibrierung von ToxiRAE 3-Messgeräten. Er kann sowohl auf einem Tisch (oder einer anderen ebenen Oberfläche) aufgestellt als auch an der Wand montiert werden. Eine Anleitung für die Wandmontage finden Sie in dieser Bedienungsanleitung. Das Gerät kann über ein Netzteil oder vier Alkalibatterien der Größe C mit Strom versorgt werden.





1.1 Standardkit

Lieferumfang des AutoRAE Lite:

- AutoRAE Lite, gemäß Spezifikation (Artikelnummer T01-0901-000)
- USB-Kabel für den Anschluss an einen PC (Artikelnummer 410-0086-000)
- 12-Volt-Netzteil (Artikelnummer 500-0036-100)
- Regler für den bedarfsorientierten Durchfluss (Artikelnummer 490-0053-000)
- SD-Speicherkarte (Artikelnummer 550-0300-000)
- Kurzübersicht (Artikelnummer T01-0901-000D)
- Einlassfilter (Artikelnummer 002-3022-000*)
- CD-ROM (Artikelnummer 000-0T01-000) Inhalt der CD:
 - Bedienungsanleitung
 - Treiber
 - Dienstprogramm

* Ersatzfilter werden in Paketen mit je 5 Filtern verkauft (Artikelnummer 002-3022-005).

2 Wandmontage des AutoRAE Lite

Der AutoRAE Lite kann sowohl auf einer ebenen Oberfläche aufgestellt als auch an der Wand montiert werden. Für die Wandmontage sind vier Bohrungen und geeignete Schrauben erforderlich, um den AutoRAE Lite zu befestigen.

Wichtig! Überprüfen Sie, ob die Wand dem Gewicht des AutoRAE Lite und eines Kalibriergaszylinders standhält. Bringen Sie ggf. eine Sperrholzplatte oder eine andere Wandverstärkung an.

Hinweis: Die Abbildung ist nicht maßstabsgetreu. Sie dient lediglich zur Angabe der Bohrungsmaße und Abstände.



+380mm (15") additional clearance for 58L cylinder

IMPORTANT!

Allow sufficient clearance around the AutoRAE Lite to accommodate the calibration gas cylinder, quickstart card, and access to batteries.

Total clearance width: 525mm (21") Total clearance height: 702mm (27.75")

3 Stromversorgung des AutoRAE Lite

Der AutoRAE Lite kann über das Netzteil oder vier Alkalibatterien der Größe C mit Strom versorgt werden.

3.1 Netzbetrieb

Die Buchse für das Netzteil befindet sich in der Vertiefung auf der Unterseite des AutoRAE Lite.



Achtung: Verwenden Sie den AutoRAE Lite und das Netzteil niemals in nassen oder feuchten Umgebungen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien an ungeschützten Orten.

3.2 Batteriebetrieb

Sie können anstelle des Netzteils auch vier Batterien der Größe C verwenden. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Alkalibatterien.

Das Batteriefach befindet sich am Ende des AutoRAE Lite. Die Batteriefachabdeckung öffnen Sie, indem Sie die Verriegelung hochdrücken und die Abdeckung anheben. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polaritätskennzeichnungen im Batteriefach. Bringen Sie nach dem Einlegen aller vier Batterien die Abdeckung wieder an.

Wichtig! Sie können anstelle von Alkalibatterien auch Akkus verwenden. Diese können vom AutoRAE Lite jedoch nicht neu aufgeladen werden. Zum Aufladen der Akkus benötigen Sie ein externes Ladegerät.



4 Anschließen des Kalibriergases

Der Einbau eines Kalibriergaszylinders ist relativ einfach. Setzen Sie den Zylinder in die Dockingstation für Gaszylinder, und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn, bis er fixiert ist.

Nachdem der Zylinder angebracht wurde, wird an der Messuhr direkt ein Messwert angezeigt. Der Messwert sollte größer oder gleich 50 psi (ca. 345 kPa oder 3,45 bar) sein. Bei einem niedrigeren Messwert ist der Zylinderinhalt möglicherweise nicht ausreichend. Ist der Zylinder leer, oder kann aufgrund von zu geringem Druck keine Kalibrierung durchgeführt werden, muss der Zylinder ausgetauscht werden.



Hinweis: Der AutoRAE Lite wurde für Kalibriergaszylinder mit 58 Liter Inhalt konzipiert. Es kann alternativ auch ein Zylinder mit 34 Litern Inhalt verwendet werden. In diesem Fall wird jedoch die Verwendung einer Adaptermanschette empfohlen, um eine sichere Befestigung des Zylinders am AutoRAE Lite zu gewährleisten.

5 Luftfilter

Um sicherzustellen, dass Frischluft frei von Staub und anderen Rückständen ist, muss am Frischlufteinlass des AutoRAE Lite ein Filter angebracht werden. Der Einlass befindet sich auf der Unterseite des AutoRAE Lite, links neben dem USB- und SD-Kartenanschluss. Die Artikelnummer des Filters lautet 002-3022-000 (Verkauf in Paketen zu je 5 Filtern mit 5 Metallanschlüssen, Artikelnummer 002-3022-005). Prüfen Sie den Filter regelmäßig, und tauschen Sie ihn bei Bedarf aus.



6 SD-Speicherkarte

Die Daten aller Funktionstests und Kalibrierungen werden im AutoRAE Lite auf einer SD-Speicherkarte elektronisch gespeichert.

WICHTIG!

Die im Lieferumfang des AutoRAE Lite enthaltene SD-Karte ist vorformatiert und betriebsbereit. Wenn Sie eine SD-Karte von einem anderen Hersteller kaufen, darf diese eine Speicherkapazität von maximal 2 MB aufweisen. Darüber hinaus muss die Karte vor der Verwendung im AutoRAE Lite ggf. formatiert werden. Weitere Informationen zum Formatieren einer SD-Karte finden Sie in dem entsprechenden Abschnitt auf Seite 41.

Hinweis: Die im Lieferumfang des AutoRAE Lite enthaltene SD-Karte darf nur für Aufzeichnungen am AutoRAE Lite verwendet werden. Speichern Sie keine anderen Dateien auf der SD-Karte.

Es wird empfohlen, die Daten auf der SD-Karte alle sechs Monate auf einen PC zu übertragen. Hierdurch optimieren Sie die Datensicherheit und beschleunigen das Übertragungsverfahren.

WICHTIG!

Ohne eingelegte SD-Karte kann der AutoRAE Lite keine Funktionstests oder Kalibrierungen durchführen.

Abdeckung des SD-Abdeckung des SD-Einsetzen der SD-Karte **Kartenanschlusses** Kartenanschlusses geöffnet in den Steckplatz geschlossen О 0 0 0 \square **SD-Karte in** den Steckplatz schieben, bis sie einrastet

Einsetzen einer SD-Karte. Schieben Sie die SD-Karte in den Steckplatz. Die abgeschrägte Kante muss nach rechts weisen. Die Karte muss im Steckplatz einrasten (Klickton).

Entnehmen einer SD-Karte. Drücken Sie auf die Kante der SD-Karte im Steckplatz, um die Verriegelung zu lösen. Sie hören einen Klickton, und die Karte wird teilweise ausgeworfen.

Wenn sich eine SD-Karte im Steckplatz befindet, ist die Serviceanfrage-LED ("Service Req.") ausgeschaltet. Wenn sich ein ToxiRAE 3 in der Dockingstation des AutoRAE Lite befindet, leuchten die Funktionstest- und Kalibrier- LEDs ("Bump" und "Cal.") grün. Befindet sich keine SD-Karte im Steckplatz, leuchtet die Serviceanfrage-LED am AutoRAE Lite rot.



Wenn die SD-Karte gesperrt ist, blinkt die Serviceanfrage-LED orange. Der AutoRAE Lite kann keine Daten auf eine gesperrte SD-Karte schreiben. Entfernen Sie die SD-Karte, und entsperren Sie diese, indem Sie den Verriegelungsschalter verschieben. Setzen Sie die SD-Karte anschließend wieder ein.



Wenn auf der SD-Karte nur noch wenig Speicherplatz verfügbar ist, blinkt die Serviceanfrage-LED orange oder leuchtet dauerhaft rot. Tauschen Sie die SD-Karte durch eine Karte mit mehr Speicherplatz aus, oder übertragen Sie die Daten auf einen Computer. Löschen Sie anschließend mithilfe des Computers die Daten von der Karte, und setzen Sie die SD-Karte wieder in den AutoRAE Lite ein.

WICHTIG!

Achten Sie darauf, dass die Abdeckung des SD-Kartenanschlusses stets geschlossen ist, wenn Sie die Karte nicht gerade einsetzen oder entnehmen. Dies gewährleistet, dass Lesemechanismus und Karte frei von Verunreinigungen sind, insbesondere in staubigen Umgebungen.

Die SD-Karte und der untere Teil des AutoRAE Lite dürfen nicht in der Nähe von Magneten positioniert werden. Magneten können die Daten auf der SD-Karte beschädigen.

7 Funktionstest und Kalibrierung

Überprüfen Sie vor Verwendung des AutoRAE Lite Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass der Kalibriergaszylinder angeschlossen ist und dass am Druckmessgerät mehr als 50 psi angezeigt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netz-LED grün leuchtet.
- Vergewissern Sie sich, dass der Lufteinlass nicht blockiert ist und dass ein Filter eingesetzt ist.
- 1. Schalten Sie den ToxiRAE 3 ein, indem Sie die [MODUS]-Taste gedrückt halten.
- 2. Nachdem der ToxiRAE 3 gestartet wurde und ein Messwert angezeigt wird, drücken Sie die Taste [Y/+], bis in der Anzeige "Ir" angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie den ToxiRAE 3 mit der Vorderseite nach unten in die Dockingstation des AutoRAE Lite.



Die beiden LEDs über den Tasten müssten nun grün leuchten. Überprüfen Sie andernfalls, ob der ToxiRAE 3 fest sitzt.

4. Drücken Sie die Taste "Bump", um einen Funktionstest durchzuführen, oder die Taste "Cal.", um eine Kalibrierung durchzuführen.



Hinweis: Während eines Funktionstests oder einer Kalibrierung ist die LED über den Tasten ausgeschaltet, und die Status-LED für den Funktionstest bzw. die Kalibrierung blinkt orange.

Wenn der Funktionstest bzw. die Kalibrierung abgeschlossen ist, werden Sie entsprechend benachrichtigt. Entfernen Sie den ToxiRAE 3 aus der Dockingstation, wenn die beiden Anzeige-LEDs über den Tasten grün leuchten.

Bestanden: Eine grüne LED kennzeichnet, dass der Funktionstest bzw. die Kalibrierung erfolgreich war.

Nicht Bestanden: Eine rote LED kennzeichnet, dass der Funktionstest bzw. die Kalibrierung fehlgeschlagen ist.

Überprüfen Sie den Kalibriergasdruck, wenn der Funktionstest oder die Kalibrierung fehlgeschlagen ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Im Falle eines erneuten Fehlschlags ist ggf. der Sensor verbraucht und muss ausgetauscht werden.

7.1 Status-LEDs

LED	Rot	Grün	Durchgehend orange	Blinkend orange
Netz (Power)	Niedriger Batteriestand, keine externe Stromversorgung	Externe Stromversorgung oder Batterie OK	k. A.	k. A.
Funktionstest (Bump)	Nicht bestanden	Bestanden	k. A.	In Bearbeitung
Kalibrierung (Cal.)	Nicht bestanden	Bestanden	k. A.	In Bearbeitung
Serviceanfrage (Service Req.)	Keine SD-Karte, Kommunikationsfehler oder nicht genügend Speicherplatz auf der SD-Karte	k. A.	k. A.	SD-Karte ist gesperrt oder muss formatiert werden, oder nicht genügend Speicherplatz auf der SD-Karte

8 Übertragen von Daten

Bei jedem Funktionstest und jeder Kalibrierung eines ToxiRAE 3 werden Kalibrier- und Ereignisdaten erfasst. Der AutoRAE Lite erfasst diese Daten und speichert sie auf einer SD-Karte, die eine benutzerfreundliche Speicherung und einfache Datenübertragung ermöglicht.

8.1 Übertragen von Daten von der SD-Karte auf einen Computer

Die Daten auf der SD-Karte im AutoRAE Lite werden in einem standardmäßigen ASCII-Textformat gespeichert, welches problemlos in die meisten Tabellenkalkulations- und Textverarbeitungsprogramme importiert werden kann. Darüber hinaus liegen die Daten im CSV-Format (Comma-Separated Value) vor, sodass sie direkt in vorhandene Tabellenkalkulationen (z. B. Microsoft Excel[®]) oder in Spalten in einem Textverarbeitungsprogramme eingefügt werden können.

Einige Computer und externe Festplatten verfügen über integrierte SD-Kartenanschlüsse. Für Computer ohne SD-Kartenanschluss sind kostengünstige externe SD-Kartenleser erhältlich, die am USB-Anschluss angeschlossen werden (in Elektronik- oder Fotofachgeschäften usw.).

Führen Sie zum Entnehmen einer SD-Karte aus dem AutoRAE Lite und Anschließen an einen Computer zur Datenübertragung die folgenden Schritte durch:



WARNUNG!

Die SD-Karte darf nicht während eines Funktionstests oder einer Kalibrierung aus dem AutoRAE Lite entnommen werden. Wenn die beiden LEDs über den Tasten grün leuchten, kann die SD-Karte sicher entnommen werden.

Nachdem Sie die SD-Karte in das Lesegerät eingelegt und dieses an den Computer angeschlossen haben, wird dieses als externes Gerät oder Laufwerk angezeigt.

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol "Arbeitsplatz" auf Ihrem Desktop.



Daraufhin wird eine Liste der Laufwerke angezeigt, einschließlich des Programmlaufwerks "C:" und des externen Geräts mit der SD-Karte.



 Doppelklicken Sie auf den Namen des Geräts, um das Verzeichnis zu öffnen. Es werden drei Ordner mit den Dateien angezeigt, die bei jedem Ausschalten des AutoRAE Lite oder Einsetzen der SD-Karte erzeugt wurden.



- 3. Erstellen Sie einen neuen Ordner auf Ihrem Desktop oder in einem anderen Verzeichnis des Computers.
- 4. Ziehen Sie die Datei(en) von der SD-Karte in den Ordner auf Ihrem Computer.



5. Öffnen Sie den Ordner, und überprüfen Sie, ob die Dateien korrekt übertragen wurden.

Jeder Ordner enthält eine Datei mit einem aus acht Zeichen bestehenden Namen, der mit einem Buchstaben für den Dateityp beginnt (B für Funktionstests, C für Kalibrierdaten oder E für Ereignisse). Die ersten beiden Ziffern geben das Jahr und die zweiten beiden Ziffern den Monat an. Die Endung "_V1" ist eine reservierte Kennzeichnung. Eine Ereignisdatei kann beispielsweise folgenden Namen haben:

E0802_V1

Dieser Name kennzeichnet, dass es sich um ein Ereignisprotokoll aus dem Jahr 2008 und dem Monat Februar handelt.

Hinweis: Nachdem Sie die Dateien von der SD-Karte auf Ihren Computer übertragen haben, können Sie die Namen Ihren Anforderungen entsprechend ändern. Sie haben beispielsweise die Möglichkeit, das Datum und/oder die Uhrzeit an den Namen anzufügen (z. B. "E0802_V1_Februar12_08:15" um anzugeben, dass die Datei am 12. Februar um 8:15 Uhr heruntergeladen wurde).

8.2 Nach der Übertragung von Daten auf der SD-Karte

Nachdem Sie die Dateien von der SD-Karte auf Ihren Computer übertragen haben, können Sie diese in einem Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Microsoft Excel) oder Textverarbeitungsprogramm (z. B. Microsoft Word) öffnen. Öffnen Sie die Dateien möglichst bald, um zu überprüfen, ob alle Daten korrekt und fehlerfrei übertragen wurden.

Sie können die SD-Karte anschließend wieder in den AutoRAE Lite einsetzen und die Datenerfassung aus Funktionstests und Kalibrierungen fortsetzen. Ältere Dateien werden durch neue Dateien nicht überschrieben.

Wenn auf der SD-Karte kein Speicherplatz mehr verfügbar ist oder Sie die Karte als physisches Archiv für zukünftige Referenzzwecke oder als Sicherungskopie aufbewahren möchten, können Sie diese durch eine neue SD-Karte austauschen. Die Mindestspeicherkapazität beträgt ca. 1 GB. Der AutoRAE Lite lässt SD-Karten mit einer Speicherkapazität von bis zu 2 GB zu. Wenn Sie eine SD-Karte für die langfristige Speicherung aufbewahren, sollten Sie diese sperren. Schieben Sie hierzu den Verriegelungsschalter auf der linken Seite der Karte in die "gesperrte" Position. Sie verhindern so, dass Daten auf die Karte geschrieben werden, wenn Sie diese in einen Computer oder den AutoRAE Lite einsetzen.

Eine andere Möglichkeit ist, die SD-Karte zu löschen. Führen Sie zum Löschen der Daten die folgenden Schritte durch:

- 1. Stellen Sie sicher, dass sich der Verriegelungsschalter an der SD-Karte in der "ungesperrten" Position befindet.
- 2. Legen Sie die Karte in den Computer oder das Lesegerät ein. Schließen Sie das Lesegerät an den Computer an, falls erforderlich.
- 3. Nachdem Sie die SD-Karte in das Lesegerät eingelegt und dieses an den Computer angeschlossen haben, wird dieses als externes Gerät oder Laufwerk angezeigt.
- 4. Doppelklicken Sie auf das Symbol "Arbeitsplatz" auf Ihrem Desktop.



- 5. Hierdurch wird eine Liste der Laufwerke angezeigt, einschließlich des Laufwerks "C:" und der SD-Karte (die als Gerät angezeigt wird).
- 6. Doppelklicken Sie auf den Namen des Geräts, um das Verzeichnis zu öffnen. Es wird eine Liste der enthaltenen Dateien angezeigt.
- 7. Markieren Sie alle Dateien, und ziehen Sie diese in den Papierkorb. Alternativ können Sie nach dem Markieren der Dateien auch mit der rechten Maustaste auf diese klicken und "Löschen" auswählen.

9 Verwenden des AutoRAE Lite mit dem AutoRAE II-Dienstprogramm

Wenn Sie den AutoRAE Lite per USB-Kabel mit einem Computer verbinden, werden dessen Parameter angezeigt. Im Administratormodus können diese Parameter geändert werden. Sie haben u. a. die Möglichkeit, die Uhrzeit am AutoRAE Lite mit der Systemuhr des Computers zu synchronisieren.

Darüber hinaus können Sie im AutoRAE II-Dienstprogramm die für einen ToxiRAE 3 festgelegten Parameter anzeigen, wenn sich dieser in der Dockingstation des AutoRAE Lite befindet. Im Administratormodus können Konfigurationsdateien gespeichert und geladen werden. Sie haben somit die Möglichkeit, einen Parametersatz zu speichern und in beliebig viele ToxiRAE 3-Messgeräte zu laden.

9.1 Computereinrichtung und Installation des AutoRAE II-Dienstprogramms

1. Installieren Sie den USB-Treiber entsprechend den Anweisungen auf der Website von RAE Systems oder auf der im Lieferumfang des AutoRAE Lite enthaltenen Dienstprogramm-CD.

2. Installieren Sie das AutoRAE II-Dienstprogramm auf Ihrem Computer. Führen Sie die nach dem Herunterladen des Programms von der RAE Systems-Website oder nach dem Einlegen der CD in Ihren Computer angezeigten Anweisungen aus.

Nach Abschluss der Installation wird auf Ihrem Desktop ein Symbol für das Programm angezeigt. Das Programm kann nun verwendet werden.



- 3. Verbinden Sie den AutoRAE Lite über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 4. Konfigurieren Sie den Anschluss am Computer. Wählen Sie hierzu "Start" >> "Einstellungen" >> "Systemsteuerung" >> "System".
- 5. Das Dialogfeld "Systemeigenschaften" wird geöffnet. Klicken Sie auf die Registerkarte "Hardware".

System Restore General Compu		Automat	ic Updates	Remote		
		ter Name Hardware		Advanced		
- Device Manager						
The Device Manager lists all the hardware devices installed on your computer. Use the Device Manager to change the properties of any device.						
			Device Ma	anager		
Drivers						
Dr	· · · · · · ·					
co ho	mpatible with Windows o	ets you make s Windows. Wir connects to Wi	ure that installed dr ndows Update lets indows Update for	ivers are you set up drivers.		
co ho	wer signing ie impatible with w Windows o Driver Si	ets you make s Windows. Wir connects to Wi gning	ure that installed dr ndows Update lets indows Update for Windows U	ivers are you set up drivers. Jpdate		
ardware Pr	mpatible with w Windows o Driver Si	ets you make s Windows. Wir connects to Wi gning	ure that installed dr ndows Update lets indows Update for Windows U	ivers are you set up drivers. Jpdate		
Hardware Pr	ofiles officent hardwa	es provide a ware configuration	ure that installed dr ndows Update lets indows Update for Windows U Windows U ay for you to set up nns.	ivers are you set up drivers. Jpdate and store		
Hardware Pr	ofiles	ets you make s Windows. Wir connects to Wir gning es provide a war are configuratio	ure that installed dr ndows Update lets indows Update for Windows U ay for you to set up nns. Hardware	ivers are you set up drivers. Jpdate and store Profiles		

 Klicken Sie auf die Schaltfläche "Geräte-Manager". Es wird eine Liste der integrierten und an den Computer angeschlossenen Geräte angezeigt. Blättern Sie in der Liste nach unten, bis "Anschlüsse" angezeigt wird.

 Öffnen Sie den Knoten "Anschlüsse", indem Sie auf das Pluszeichen ("+") links daneben klicken. Hierdurch werden der Anschluss für den AutoRAE Lite sowie die zugehörige Anschlussnummer (z. B. COM6) angezeigt. Notieren Sie diese Anschlussnummer. Sie wird benötigt, wenn Sie das AutoRAE II-Dienstprogramm starten.



- 8. Schließen Sie den Geräte-Manager und die Systemeigenschaften.
- 9. Doppelklicken Sie auf das Desktopsymbol für das AutoRAE II-Dienstprogramm, um dieses zu starten.

9.2 Konfigurieren des Anschlusses für das AutoRAE II-Dienstprogramm

Stellen Sie vor der Konfiguration des Anschlusses am Computer sicher, dass der AutoRAE Lite eingeschaltet ist und dass das USB-Kabel zwischen dem Gerät und dem Computer angeschlossen ist.

Doppelklicken Sie auf das Desktopsymbol für das AutoRAE II-Dienstprogramm, um dieses zu starten.



Nach dem Öffnen des AutoRAE II-Dienstprogramms wird der folgende Bildschirm angezeigt:

AutoRAEll Utility Prog	ram						
File Operation Option View Help							
Rect R & She She 9							
Ready		NUM					
Reduy		NOM					

Klicken Sie auf "Operation" (Betrieb), und wählen Sie "Setup Port" (Anschluss konfigurieren) aus.



Klicken Sie auf die Schaltfläche "COM(5-256)". Geben Sie den eingestellten COM-Anschluss ein, den Sie in den Systemeigenschaften des Computers ermittelt haben.

🚟 COM port on PC 🛛 🔀						
О СОМ1 О СОМ2						
○ СОМ3 ○ СОМ4						
○ COM(5256)						
СОМ6 🔽						
Refresh Cancel OK						

Klicken Sie auf "OK".

Hinweis: Im Falle eines Problems wird die folgende Meldung angezeigt:

RaeSerialPort 🔀
Can not open port COM6!
ОК

Überprüfen Sie den ausgewählten COM-Anschluss. Vergewissern Sie sich zudem, dass das USB-Kabel mit dem AutoRAE Lite verbunden ist und dass der AutoRAE Lite eingeschaltet ist.

Wenn keine Probleme aufgetreten sind und der Anschluss korrekt konfiguriert ist, wird das Dialogfeld für den COM-Anschluss automatisch geschlossen.

9.3 Benutzeroberfläche des AutoRAE II-Dienstprogramms

Mit dem AutoRAE II-Dienstprogramm können Sie den AutoRAE Lite oder den AutoRAE Lite und ein ToxiRAE 3-Messgerät prüfen und konfigurieren.

Am Bildschirm des Programms werden eine Menüleiste, eine Symbolleiste, ein Auswahl-/Navigationsfeld auf der linken Seite und zwei Informationsfelder für Zusammenfassungen und Daten angezeigt. Im Administratormodus dient das untere rechte Feld als Schnittstelle für die Einstellung von Parametern in einem ToxiRAE 3. Am unteren Bildschirmrand befindet sich die Statusleiste mit Informationen zur Betriebsbereitschaft des Programms.

File Op	eration	Option	View	Help	Menüleiste
Recu	l 🖨 🐰	he D	?		Symbolleiste
AutoRAEII Ut ity Prog	;ram				
File Operation Option View H	elp				
necu 🖬 🚳 🐰 🥬 🎖					
			Zusamm	enfassur	ng der Einstellungen
Auswahl/ Navigation			Informati	onen / P	arametereinstellung
Ready					
St	atusleiste				

9.3.1 Menüleiste

File Operation Option View Help

Die Menüleiste enthält fünf Pulldown-Menüs.

- File (Datei)
- Operation (Betrieb)
- Option (Optionen)
- View (Ansicht)
- Help (Hilfe)

File (Datei). Das Menü "File" enthält die folgenden Befehle:

	0
• Save (Speichern)	Speichert die aktuelle Datei.
• Print (Drucken)	Druckt eine Zusammenfassung der Informationen.
• Print Preview (Druckvorschau)	Zeigt die zu druckende Seite vor dem Drucken an.
• Print Setup (Seite einrichten)	Zeigt Standardoptionen zum Einrichten der Parameter für
die zu druckende Seite an.	

• Exit (Beenden) Beendet das AutoRAE II-Dienstprogramm.

Operation (Betrieb). Dieses Menü enthält Funktionen für die Kommunikation und die Steuerung der Parameter des AutoRAE Lite und ToxiRAE 3.

Setup Port	Legt den COM-Anschluss (Kommunikation) fest.
(Anschluss konfigurieren)	
 Get Configurations 	Öffnet gespeicherte Konfigurationen im Programmfenster.
(Konfigurationen abrufen)	
Operation Mode (Betriebsart)	Aktiviert den Benutzer- oder Administratormodus.
 Load Monitor Configuration 	Öffnet eine ToxiRAE 3-Konfigurationsdatei.
(Messgerätekonfiguration laden)	
Upgrade Firmware	Aktualisiert die Firmware des AutoRAE Lite.
(Firmware aktualisieren)	

Option (**Optionen**). In diesem Menü können Sie die Sprache für die Bedienung auswählen.

• Language (Sprache) Wählt eine Sprache für das Programm aus.

View (Ansicht). In diesem Menü können Sie die Symbolleiste und Statusleiste ein- oder ausblenden.

- Toolbar (Symbolleiste)
- Status Bar (Statusleiste)

Help (Hilfe). In diesem Menü können Sie die Hilfe zur Verwendung des AutoRAE Lite aufrufen.

- About AutoRAE II Utility Program (Info zum AutoRAE II-Dienstprogramm)
- Help (Hilfe)

Öffnet ein Fenster mit dem Hilfetext.

9.3.2 Symbolleiste



Die Symbolleiste enthält die folgenden sechs auswählbaren Symbole (von links nach rechts):

- RECV (Get Configurations) (RECV (Konfigurationen abrufen))
- Save The Active Document (Aktives Dokument speichern)
- Print The Active Document (Aktives Dokument drucken)
- Load Monitor Configuration (Messgerätekonfiguration laden, nur im Administratormodus)
- Upgrade Firmware (Firmware aktualisieren)
- Display Program Information (Programminformationen anzeigen)

Diese Symbole entsprechen den wichtigsten Funktionen in der Menüleiste. Wenn die Menüleiste ausgeblendet ist, können Sie hierüber schnell und einfach häufig verwendete Funktionen aufrufen. Beachten Sie, dass das Konfigurationssymbol im Benutzermodus nicht ausgewählt werden kann und abgeblendet ist.

9.4 Verwenden des AutoRAE II-Dienstprogramms im Benutzermodus

Das AutoRAE II-Dienstprogramm bietet zwei Modi: den Benutzermodus und den Administratormodus. In beiden Modi können Sie den AutoRAE Lite oder den AutoRAE Lite und ein ToxiRAE 3-Messgerät prüfen. Im Administratormodus können Sie darüber hinaus Einstellungen für den AutoRAE Lite und ToxiRAE 3 festlegen.

9.4.1 Ohne einen ToxiRAE 3 in der Dockingstation

Öffnen Sie im Hauptfenster das Menü "Operation", und wählen Sie "Get Configurations" aus.



Während die Verbindung hergestellt und die Konfigurationsdaten des AutoRAE Lite übertragen werden, wird ein animiertes Popup-Fenster mit einer Fortschrittsleiste angezeigt.



Nachdem die Informationen erfasst wurden, werden diese am Hauptbildschirm angezeigt.

AutoRAEll Utility Prog	ram			
File Operation Option View He	lp			
Recu 🖬 🎒 Sone 🤌 🎖				
	Instrument Name: Serial Number: Firmware Version:		utoRAE Lite 0110007G9 1.00	
	Working Status: Norm. Power Status: Exter Cal If Bump Fails: No Clock from PC: Yes		ormal kternal Power o es	
	Gas Lo	ot No: 12	23456	
	Information		Gas Lot Setting	
	Firmware Ver.	V1.00	Gas Lot No	123456
	Status			
	Working	Normal		
	Power	External Power		
	Setting			
	SN	T0110007G9		
	Clock from PC	⊙Yes ○No		
	Cal If Bump fails	O Yes 💿 No		Set
Ready				

Im linken Feld werden ein Symbol für den AutoRAE Lite und dessen Seriennummer angezeigt. Im oberen rechten Feld wird eine Zusammenfassung der vom AutoRAE Lite erfassten Informationen angezeigt, darunter "Instrument Name" (Gerätename), "Serial Number" (Seriennummer) und "Firmware Version" (Firmwareversion). Darüber hinaus enthält dieses Feld Informationen zum Betrieb, z. B. "Working Status" (Betriebszustand) und "Power Status" (Stromversorgung, d. h. Batterie- oder Netzbetrieb). Darunter werden Voreinstellungen angezeigt, die im Administratormodus festgelegt werden können, z. B. "Calibrate If Bump Fails" (Bei fehlerhaftem Funktionstest kalibrieren), "Clock From PC" (Uhrzeit von PC, synchronisiert die Uhrzeit am AutoRAE Lite mit der Systemuhr des Computers) und "Gas Lot Number" (Gaschargennummer, zum Festhalten der Gascharge, aus der das Kalibriergas stammt).

Das untere Feld ist abgeblendet, da die Werte zwar gelesen, im Benutzermodus jedoch nicht geändert werden können.

9.4.2 Mit einem ToxiRAE 3 in der Dockingstation

Wenn sich in der Dockingstation des AutoRAE Lite ein ToxiRAE 3 befindet, können über das AutoRAE II-Dienstprogramm auch Daten zum ToxiRAE 3 erfasst werden.

- 1. Starten Sie das AutoRAE II-Dienstprogramm.
- 2. Schalten Sie den ToxiRAE 3 ein.
- 3. Drücken Sie die Taste [Y/+], bis "Ir" angezeigt wird.
- 4. Setzen Sie den ToxiRAE 3 in die Dockingstation des AutoRAE Lite ein.
- 5. Öffnen Sie in der Menüleiste das Menü "Operation", und wählen Sie "Get Configurations".

Während die Verbindung hergestellt und die Konfigurationsdaten des AutoRAE Lite übertragen werden, werden nacheinander drei animierte Popup-Fenster mit einer Fortschrittsleiste angezeigt.

Get Tester Information [0%]	Get Monitor Information [50%]	Get Sensor Information [36%]
Wait for a moment	Wait for a moment	Wait for a moment
Cancel	Cancel	Cancel

Am Hauptbildschirm werden daraufhin die Daten angezeigt. Im linken Feld werden die Symbole für den ToxiRAE 3 und dessen Sensor sowie die Seriennummer des ToxiRAE 3 angezeigt.



AutoRAEll Utility Prog	ram						
File Operation Option View Help							
 ☐ AutoRAE Lite (T0110007G9) ☐ ☐ ToxiRAE 3 (000000000) ☐ Ø H2S 	Instrument Name: Au Serial Number: Ti Firmware Version: V ⁻		DRAE Lite 1000769 30				
	Working St Power St Cal If Bump F Clock fro	atus: Norn atus: Exte ails: No m PC: Yes	nal ernal Power				
	Gas Lo	t No: 1234	456				
	Information	N/1 00	Gas Lot Setting]			
	Status	V1.00	Gas Lot No 12345	6			
	Working	Normal					
	Power	External Power					
	Setting						
	SN	T0110007G9					
	Clock from PC	⊙Yes ⊖No					
	Cal If Bump fails	O Yes 💿 No		Set			
Ready				1 1			

In den anderen Feldern werden die Daten zum AutoRAE Lite angezeigt.

Hinweis: Wenn der AutoRAE Lite über ein an das Netz angeschlossenes Ladegerät betrieben wird, wird in dem Feld für die Stromversorgung "External Power" angezeigt. Im Batteriebetrieb wird eine Batteriestandsanzeige angezeigt, die den verbleibenden Batteriestand kennzeichnet.

Status	Normal
0.0.00	
Power	

Klicken Sie auf das Symbol für den ToxiRAE 3 (oder den Text), um die Daten in den beiden Feldern zu ändern. Das obere rechte Feld enthält eine Zusammenfassung der Daten, die vom ToxiRAE 3 an das AutoRAE II-Dienstprogramm übertragen wurden. Das untere rechte Feld zeigt die Informationen in einem scheinbar bearbeitbaren Format an. Es ist jedoch schreibgeschützt und daher abgeblendet. Um die Einstellungen in diesem Feld zu ändern, müssen Sie im AutoRAE II-Dienstprogramm den Administratormodus aktivieren.

AutoRAEll Utility Prog	gram		
File Operation Option View H	elp		
: fee 🖬 🖨 🐰 🔑 🎖			
 AutoRAE Lite(T0110007G9) 	Instrument Name: Serial Number: Firmware Version: Current Status: Show Sensor Reading: Socket Index: Sensor:	ToxiRAE 3 600000000 U1.00 Normal Always 1 H2S(ppm)	
	Enabled: Password:	Yes 111	
	Information	Sensor Socket Status	
	Firmware Ver. V1.00	Socket Index 1	
	Status Normal	Sensor H25(ppm) Enabled √	
	Setting	Events	
	SN 000000000 Show Sensor Always	Index Sensor Date Time Event Reading	
	Password 111	am 	
	Set	Get Events Save Events	
Ready	,		

9.4.3 Abrufen von Ereignisdaten von einem ToxiRAE 3

Das untere rechte Feld enthält einen Abschnitt für im ToxiRAE 3 gespeicherte Ereignisdaten. Diese Daten sind schreibgeschützt, sie können jedoch in den Computer importiert werden.

Klicken Sie zum Importieren der Ereignisdaten auf "Get Events".

Während die Informationen erfasst werden, wird das folgende Popup-Fenster angezeigt:



Die Daten werden in Form eines Ereignisindex angeordnet, einschließlich Sensortyp, Datum, Uhrzeit, Ereignistyp und Messwert.

AutoRAEll Utility Prog	ram							
File Operation Option View He	lp							
* **** 🖬 🎒 🗔 🖉 🥬 💡								
 ☐ ◆ AutoRAEII LT(T0110007G9) ☐ 1 ToxiRAE III(0000000000) ☐ ◆ H2S 	Instrument Name: Serial Number: Firmware Version: Current Status: Show Sensor Reading: Socket Index: Sensor: Enabled:	ToxiRAE 1 000000000 V1.00 Normal Always 1 H2S(ppm) Yes	1 I 30					
	Information	n n	Sensor Sc	cket Status				
	Firmware Ver. V1.00		Socket	Index	1			
	Status		Sen	sor	H2S(ppm)			
	Status Normal		Enab	led	V			
	Setting		Events					
	SN 000000000		Index	Sensor	Date Time	Event	Reading	
	Show Sensor 💿 Always		1	H2S	2007-01-01 02:17:06	HIGH	95.2(ppm)	
	Reading 🔿 On Alarm	í –	2	H2S	2007-01-12 03:57:45	TWA	10.0(ppm)	
	Password 111		3	H2S	2007-01-25 00:20:02	HIGH	25.1(ppm)	
	Set			Get Ev	vents	2	ave Events	
Ready							1	NUM

Die Anzahl der indizierten Ereignisse hängt von der Anzahl der Alarmereignisse ab, die am ToxiRAE 3 aufgetreten sind. Die Liste kann daher von 0 (keine Ereignisse) bis 10 Ereignisse reichen.

Klicken Sie im linken Feld auf das Symbol für den Sensor (oder den Namen), um die Daten in den beiden anderen Feldern zu ändern. Das obere rechte Feld enthält eine Zusammenfassung der Sensordaten, die vom ToxiRAE 3 an das AutoRAE II-Dienstprogramm übertragen wurden. Hierin eingeschlossen sind das Datum der letzten Kalibrierung und der nächsten fälligen Kalibrierung.

9.4.4 Speichern von Ereignissen von einem ToxiRAE 3

Nachdem die Ereignisse im rechten unteren Feld angezeigt werden, können Sie diese im Microsoft Excel-Tabellenkalkulationsformat (.xls) speichern. Klicken Sie auf "Save Events" (Ereignisse speichern), und wählen Sie dann einen Speicherort für die Datei aus. Geben Sie einen Namen für die Datei ein, und klicken Sie auf "Save". Die Datei kann anschließend in Excel geöffnet und bearbeitet oder von dort aus in andere Formate exportiert werden.

Sie enthält weiterhin die eingestellten Alarmgrenzwerte und die Kalibrierbereichskonzentration. Das untere rechte Feld zeigt die Informationen in einem scheinbar bearbeitbaren Format an. Es ist jedoch schreibgeschützt und daher abgeblendet. Um die Einstellungen in diesem Feld zu ändern, müssen Sie im AutoRAE II-Dienstprogramm den Administratormodus aktivieren.

AutoRAEII Utility Program	1				FX
File Operation Option View Help					
keu 🖬 🍜 🥵 🖩 🤌 🎖					
🖃 🧆 AutoRAE Lite (T0110007G9)	Sensor	Name :	H2S		
☐ 4 ToxiRAE 3 (0000000000) H2S	Calibration Cal Due	Date: Date:	6/18/20 12/18/2	107 2:54:00 AM 007	
	Alarm Le	evels:			
		High: Low: STEL: TWA:	15.0 pp 10.0 pp 15.0 pp 10.0 pp	ក ៣ ៣	
	Calibration	Span:	10.0 pp	m	
	Calibration Informa	ation]	Calibration Parameters	
	Cal Date	6/17/200	7 10:46:00 A	Cal Span 10.0 ppm	
	Cal Due Date	12/17/20	07		
	Alarm Levels				
	High	15.0	ppm		
	Low	10.0	ppm		
	STEL	15.0	ppm		
	TWA	10.0	ppm	Set	
Ready					

9.5 Speichern von Konfigurationsdateien

Sie können eine Konfigurationsdatei mit allen in den rechten Datenfeldern angezeigten Einstellungen für den AutoRAE Lite und den ToxiRAE 3 speichern.

9.5.1 Speichern einer ToxiRAE 3-Konfiguration

- 1. Klicken Sie im linken Feld auf das Symbol für den ToxiRAE 3.
- 2. Öffnen Sie das Menü "File", und klicken Sie auf "Save".

🥔 A	utoRAE	ll Utili	ty l	Pr	ograr	n
File	Operation	Option	Vie	w	Help	
Sa	ive	Ctrl+S		P		
Pr	int	Ctrl+P	07	G9)	Γ
Pr	int Preview		00	000))	L
Pr	int Setup					
Ex	it					

- 3. Suchen Sie im Dialogfeld "Save As" (Speichern unter) ein Verzeichnis aus, in dem Sie die Konfigurationsdatei für das Messgerät speichern möchten.
- 4. Geben Sie einen Namen für die Datei ein (die Dateinamenserweiterung ".mcfg" wird automatisch angefügt).

Save As	? 🗙
Save in: 🚞	AutoRAEII Utility 💽 🕝 🏂 📂 🛄 🔻
i Language	2
File name:	2008_H2S_Monitor Save
Save as type:	Monitor Configure File(*.mcfg)

5. Klicken Sie auf "Save". Die Datei wird gespeichert, und das Dialogfeld wird geschlossen.

Hinweis: Sie können eine Konfigurationsdatei zwar jederzeit speichern, das Laden von Konfigurationsdateien ist jedoch nur möglich, wenn im AutoRAE II-Dienstprogramm der Administratormodus aktiviert wurde.

9.6 Verwenden des AutoRAE II-Dienstprogramms im Administratormodus

Im Administratormodus können Sie Konfigurationen aus einer Konfigurationsdatei in den AutoRAE Lite und ToxiRAE 3-Messgeräte laden. Darüber hinaus können Sie in diesem Modus die Einstellungen ändern und die Uhrzeit am AutoRAE Lite mit der Systemuhr des Computers synchronisieren.

9.6.1 Aufrufen des Administratormodus

Nachdem Sie das AutoRAE II-Dienstprogramm gestartet haben, müssen Sie zum Aufrufen des Administratormodus ein Kennwort eingeben.

🍘 A	utoRAEII Utility Progran	n	
File	Operation Option View Help		
	Setup Port		
	Get Configurations F2	Sensor Name:	H2S
Ē	Operation Mode	🗸 Go to User Mode	6/17/2007 10:46:00 AM
	Load Monitor Configuration	Go to Administrator Mode	12/17/2007
	Upgrade Firmware	Alarm Levels: High:	15.0 ppm
		Low:	10.0 ppm
		SIEL:	15.0 ppm 10.0 ppm
		Twn.	10-0 hhu
		Calibration Span:	10.0 ppm

Geben Sie das Kennwort in das eingeblendete Popup-Fenster ein.

Go to Admini	strator Mode
To go to the "Administ correct password.	trator Mode" , type the
Password:	•••
Change Password	OK Cancel

Hinweis: Das Standardkennwort lautet rae.

Klicken Sie auf "OK", um das Kennwort zu registrieren und den Administratormodus aufzurufen.

Hinweis: Klicken Sie zum Ändern des Kennworts auf "Change Password" (Kennwort ändern). Sie werden in einem Dialogfeld aufgefordert, das aktuelle und das neue Kennwort (zweimal zur Fehlervermeidung) einzugeben.

Change Passwor	ď
Old Password:	
New Password:	
Confirm New Password:	
0	Cancel

Klicken Sie nach der Eingabe des gewünschten Kennworts auf "OK", um es zu speichern.

Nachdem das Kennwort akzeptiert wurde, wird das Popup-Dialogfeld geschlossen und der Hauptbildschirm wieder angezeigt.



Klicken Sie auf "Get Configurations". Während die Verbindung hergestellt und die Konfigurationsdaten des AutoRAE Lite übertragen werden, werden nacheinander drei animierte Popup-Fenster mit einer Fortschrittsleiste angezeigt.

Get Tester Information [0%]	Get Monitor Information [50%]	Get Sensor Information [36%]
Wait for a moment Cancel	Wait for a moment Cancel	Wait for a moment Cancel

Am Hauptbildschirm werden daraufhin die Daten angezeigt. Im linken Feld befinden sich Symbole für den AutoRAE Lite, den ToxiRAE 3 und dessen Sensor sowie die Seriennummer des AutoRAE Lite und des ToxiRAE 3.

9.6.2 Bildschirm des AutoRAE Lite



In den anderen Feldern werden die Daten zum AutoRAE Lite angezeigt. Im Administratormodus können (im Gegensatz zum Benutzermodus) die Daten im unteren rechten Feld bearbeitet werden. Sie können nun folgende Felder bearbeiten:

 Gas Lot No
 (Gaschargennummer) Die Nummer der Gascharge, die auf der rechten Seite des Gaszylinders angegeben ist.
 Clock From PC
 (Uhrzeit von PC) Synchronisiert die Uhr im AutoRAE Lite mit der Systemuhr des PCs.
 Cal If Bump Fails
 (Bei fehlerhaftem Funktionstest kalibrieren) Weist den AutoRAE Lite an, eine Kalibrierung durchzuführen, wenn ein Funktionstest fehlschlägt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Set" (Einstellen), um die geänderten Parameter im AutoRAE Lite zu übernehmen.

AutoRAEII Utility Program	m	
File Operation Option View Help		
🕂 🐜 🖉 🎖		
☐ AutoRAE Lite(T0110007G9) ☐ る ToxiRAE 3(0000000000) ☐ ⊗ H2S	Instrument Name: AutoRAE Lite Serial Number: T0110007G9 Firmware Version: V1.00	^
	Working Status: Normal Power Status: External Power Cal If Bump Fails: No Clock from PC: Yes	
	Gas Lot No: 123456	~
	Information Gas Lot Setting Firmware Ver. V1.00 Gas Lot No 123456	
	Working Normal	
	Power External Power	
	Setting	
	SN T0110007G9	
	Clock from PC Yes No	
	Cal If Bump fails ○ Yes ⊙ No	Set
Ready		

9.6.3 Bildschirm des ToxiRAE 3

Klicken Sie im linken Feld auf das Symbol für den ToxiRAE 3 oder den Namen. Im rechten unteren Feld werden daraufhin die bearbeitbaren Funktionen angezeigt, die sich auf einen ToxiRAE 3 in der Dockingstation des AutoRAE Lite auswirken. Dazu gehören:

Show Sensor Reading	(Sensormesswerte anzeigen) Weist den ToxiRAE an, die Messwerte
	des Sensors immer oder nur bei einem Alarm anzuzeigen.
Password	(Kennwort) Ändert das Kennwort am ToxiRAE 3.

Wenn Sie auf "Set" klicken, werden die geänderten Parameter im ToxiRAE 3 in der Dockingstation des AutoRAE Lite übernommen.

Wichtig! Wenn Sie die Parameter am Bildschirm ändern, ohne anschließend auf "Set" zu klicken, werden die Änderungen nicht an den ToxiRAE 3 übertragen. Die Änderungen werden nur bei Auswahl von "Set" übertragen und registriert.

AutoRAEll Utility Prog	ram	
File Operation Option View He	lp	
Recu 🖬 🚭 📴 🖉 🦻		
AutoRAEII LT(T0110007G9) ■ 1 ToxiRAE III(000000000) ■ 1 H2S	Instrument Name: Serial Number: Firmware Version:	ToxiRAE III 000000000 V1.00
	Show Sensor Reading:	Normal Always
	Socket Index: Sensor:	- 1 H2S(ppm)
	Enabled:	Yes
6	Information	Sensor Socket Status
	Firmware Ver. V1.00	Socket Index 1
	Status	Sensor H2S(ppm)
	Status Normal	Enabled
	Setting	Events
	SN 000000000	Index Sensor Date Time Event Reading
	Show Sensor O Always Reading O Dn Alarm	
	Password 111	
	Set	Get Events Save Events
Ready		NUM

9.6.3.1 Abrufen von Ereignisdaten von einem ToxiRAE 3

Das untere rechte Feld enthält einen Abschnitt für im ToxiRAE 3 gespeicherte Ereignisdaten. Diese Daten sind schreibgeschützt, sie können jedoch importiert werden. Klicken Sie zum Importieren der Ereignisdaten auf "Get Events".

Während die Informationen erfasst werden, wird das folgende Popup-Fenster angezeigt:



Die Daten werden in Form eines Ereignisindex angeordnet, einschließlich Sensortyp, Datum, Uhrzeit, Ereignistyp und Messwert.



Die Anzahl der indizierten Ereignisse hängt von der Anzahl der Alarmereignisse ab, die am ToxiRAE 3 aufgetreten sind. Die Liste kann daher von 0 (keine Ereignisse) bis 10 Ereignisse reichen.

9.6.3.2 Speichern von Ereignissen von einem ToxiRAE 3

Nachdem die Ereignisse im rechten unteren Feld angezeigt werden, können Sie diese im Excel-Tabellenkalkulationsformat (.xls) speichern. Klicken Sie auf "Save Events", und wählen Sie dann einen Speicherort für die Datei aus. Geben Sie einen Namen für die Datei ein, und klicken Sie auf "Save". Die Datei kann anschließend in Excel geöffnet und bearbeitet oder von dort aus in andere Formate exportiert werden.

9.6.4 Bildschirm des ToxiRAE 3-Sensors

Klicken Sie im linken Feld auf das Sensorsymbol (z. B. H2S) oder den Namen. Im rechten unteren Feld werden daraufhin die bearbeitbaren Funktionen angezeigt, die sich auf einen ToxiRAE 3 in der Dockingstation des AutoRAE Lite auswirken. Dazu gehören:

• Cal. Interval & Bump Interval	(Kalibrier- & Funktionstestintervall) Legt fest, wann die
	nächste Kalibrierung oder der nächste Funktionstest des
	Messgeräts erforderlich ist (in Tagen).
Calibration Parameters	(Kalibrierparameter) Legt den Referenzwert für den
	Kalibrierbereich fest.
Alarm Levels	(Alarmgrenzwerte) Legt die Grenzwerte für die Konzentration
	sowie STEL und TWA ausgelöst werden (siehe
	Bedienungsanleitung für den ToxiRAE 3).

Klicken Sie auf "Set", um die geänderten Parameter in einem ToxiRAE 3 in der Dockingstation des AutoRAE Lite zu speichern.

Wichtig! Wenn Sie die Parameter am Bildschirm ändern, ohne anschließend auf "Set" zu klicken, werden die Änderungen nicht an den ToxiRAE 3 übertragen.

File Operation Option View Help					
necu 🖬 🗇 🐯 🖉 🌹					
AutoRAE Lite(T0110007G9)	Sensor Name:	H2S			~
G ToxIRAE 3(0000000000) L ♥ H25	Calibration Date: Cal Due Date: Cal Interval: Bump Interval:	7/22/2007 1/22/2008 180 days 30 days	11:40:00 AM		
	Alarm Levels:	35 Ø nnm			
	Low: STEL:	9.0 ppm 14.0 ppm			~
	Calibration Information	P	Alarm Levels		
	Cal Date 7/22/2007 1	1:40:00 A	High 35.0	ppm	
	Cal Due Date 1/22/2008		Low 9.0	ppm	
	Cal Interval 180	days	STEL 14.0	ppm	
	Bump Interval 30	days	TWA 9.0	ppm	
	Calibration Parameters Cal Span 10.0] ppm	Set]	

9.6.5 Konfigurieren mehrerer ToxiRAE 3-Messgeräte

Mit dem AutoRAE II-Dienstprogramm können Sie im Administratormodus neue Parameter für beliebig viele ToxiRAE 3-Messgeräte festlegen, um eine einheitliche Konfiguration mehrerer Messgeräte zu gewährleisten.

- 1. Setzen Sie einen ToxiRAE 3 in die Dockingstation ein.
- 2. Klicken Sie auf "Set". Die Parameter werden automatisch an den ToxiRAE 3 übertragen.
- 3. Entfernen Sie den ToxiRAE 3.

- 4. Setzen Sie einen anderen ToxiRAE 3 in die Dockingstation ein.
- Klicken Sie auf "Set".
 Wenn die Parameter erfolgreich übertragen wurden, wird das folgende Dialogfeld angezeigt:

AutoRAEII Utility Program 🔀
Set Parameter Succeeds.
UK

6. Wiederholen Sie diesen Vorgang beliebig oft.

Hinweis: Wenn bei der Übertragung von Daten an einen ToxiRAE 3 ein Fehler auftritt, wird die folgende Meldung angezeigt:

AutoRAEII Utility Program 🔀			
⚠	Set Parameter Fails.		
	ОК		

Überprüfen Sie die Parametereinstellungen und die Kabelverbindungen, und wiederholen Sie den Vorgang.

Wichtig! Wenn Sie den Fehler nicht beheben konnten, lassen Sie den ToxiRAE 3 von qualifizierten Kundendiensttechnikern überprüfen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb.

9.7 Verwenden gespeicherter Konfigurationsdateien

Durch die Möglichkeit, Messgerätekonfigurationen mithilfe des AutoRAE II-Dienstprogramms zu speichern, können Sie eine vorhandene Konfiguration vom Computer auf einen ToxiRAE 3 hochladen. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie für mehrere ToxiRAE 3-Messgeräte die gleiche Konfiguration verwenden möchten.

Hinweis: Konfigurationsdateien können nur geladen werden, wenn im AutoRAE II-Dienstprogramm der Administratormodus aktiviert wurde. Nachdem Sie ein Kennwort eingegeben haben und der Administratormodus aktiviert wurde, können Sie eine zuvor gespeicherte Messgerätekonfiguration laden.

1. Wählen Sie im Menü "Operation" die Option "Load Monitor Configuration" (Messgerätekonfiguration laden) aus.



2. Es wird ein Popup-Fenster mit dem Titel "Load Monitor Configuration" geöffnet. Suchen Sie eine zuvor gespeicherte Konfigurationsdatei. Die Dateinamenserweiterung lautet ".mcfg", wie z. B. in "toxi3_treatmentplant1_H2S.mcfg".

Load Mo	nitor Configuration			? 🔀
Look in: 🙆	Auto RAEII Utility Program 🔽 G) 🗊	Þ	
Language Template tox3_trea	a atmentplant1_H2S.mcfg			
File name:				Set
Files of type:	Monitor Configure File(*.mcfg)	~		Cancel

3. Klicken Sie auf den Namen der Konfigurationsdatei, um sie auszuwählen.

Load Monitor Configuration			?	
Look in: 🗀 Auto RAEII Utility Program	~ (3 🦻	⊳ 🖽	
tox3_treatmentplant1_H2S.mcfg				
File name:			Set	

4. Die in der Konfigurationsdatei gespeicherten Daten werden nun im unteren Feld des Popup-Fensters angezeigt. Überprüfen Sie hier, ob Sie die richtige Konfigurationsdatei ausgewählt haben und ob Sie diese Parameter in das AutoRAE II-Dienstprogramm (und dann in die Messgeräte) laden möchten.

Load Monitor Confi	guration 🛛 🛛 🔀
Look in: 🗀 AutoRAEII Utility Pro	ogram 🕑 🔇 🎓 🔝 🔻
Canguage Template tox3_treatmentplant1_H2S	S.mcfg
File name: tox3_treatmentplant	t1_H2S.mcfg
Files of type: Monitor Configure F	File(*.mcfg) Cancel
Instrument Name: Serial Number: Firmware Version:	ToxiRAE 3 ^ 0000000000 V1.00
Current Status: Show Sensor Reading:	Normal Always
Socket Index: Sensor: Enabled:	1 ≣ H2S(ppm) Yes
Password:	111
Sensor Name:	H2S
Calibration Date: Cal Due Date: Cal Interval: Bump Interval:	7/22/2007 11:40:00 AM 1/22/2008 180 days 30 days

Wichtig! Doppelklicken Sie immer auf die Konfigurationseinstellungen, um zu prüfen, ob diese korrekt sind. Wenn die Einstellungen falsch sind oder die Fälligkeitsdaten überschritten wurden, verwenden Sie eine andere Konfigurationsdatei oder erstellen Sie eine neue.

5. Klicken Sie auf "Set", um die Konfiguration in das AutoRAE II-Dienstprogramm zu laden.

Template	atmentplant1_H2S.r	mcfg		
File name:	tox3_treatmentplant1	_H2S.mcfg		Set
Files of type:	Monitor Configure File	(*.mcfg)	~	Cancel
Instr Ser Firmwa	ument Name: ial Number: are Version:	ToxiRAE 3 00000000000 V1.00 Normal		

10 Aktualisieren der AutoRAE Lite-Firmware

Von Zeit zu Zeit werden neue Firmware-Updates für den AutoRAE Lite veröffentlicht. Führen Sie die folgenden Schritte aus, nachdem Sie das Firmware-Update von der RAE Systems-Website oder von einer CD auf Ihren Computer heruntergeladen haben:

- 1. Verbinden Sie den AutoRAE Lite über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2. Schalten Sie den AutoRAE Lite ein (vergewissern Sie sich, dass entweder Batterien eingelegt sind oder dass das Netzteil am Gerät und an der Steckdose angeschlossen ist).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich in der Dockingstation kein ToxiRAE 3 befindet.

3. Starten Sie das AutoRAE II-Dienstprogramm, indem Sie am Desktop auf das entsprechende Symbol doppelklicken.



4. Öffnen Sie am Hauptbildschirm des Programms das Menü "Operation", und wählen Sie "Upgrade Firmware" aus.



5. Sie werden in einem Popup-Fenster darauf hingewiesen, dass Sie nach dem Firmware-Update das USB-Kabel trennen müssen. Klicken Sie auf "OK".



6. Das Dialogfeld "RAE Programmer 7000" wird geöffnet. Stellen Sie den COM-Anschluss entsprechend der aktuellen Konfiguration ein (z. B. "6").

7. Klicken Sie auf "Browse" (Durchsuchen).

RAE Programmer 7000	X
COM Port E	
Package	Browse
Package Information	
Processing Information	
	Go
EXIL	

8. Suchen Sie die Datei für das Firmware-Update auf Ihrem Computer (die Dateinamenserweiterung lautet ".rfp").

Open				? 🔀
Look in: ଢ	AutoRAEII Utility	•	- 🗈 💣	• === -
Canguage	9 9 9 V1.00.RFP			
File name:	[Open
Files of type:	RFP Files (*.RFP)		•	Cancel

9. Klicken Sie nach Auswahl der Datei auf "Open" (Öffnen). RAE Programmer 7000 wird geöffnet.

RAE Progra	ammer 7000	×
COM Port	6	
Package	D:\Desktop\AutoRAE Lite V1.00.RFP	Browse
Package Information		
Product: Au Version: 1.0	toRAE Lite IO	
Package Code: AF	0000E100, BL0000E100	
Create by RAE at 2	007/11/08 00:26:18.	
Processing Informat	on	
Exit	_	Go

10. Klicken Sie auf "Go" (Los), um die Firmware zu aktualisieren. Während der Aktualisierung wird die Meldung "Processing Information" (Daten werden verarbeitet) angezeigt.

RAE Pro	grammer 7000	
COM Port	6	
Package	D:\Desktop\AutoRAE Lite V1.00.RFP	Browse
Package Inform	nation	
Product: Version:	AutoRAE Lite 1.00	
Package Code:	: AP0000E100, BL0000E100	
Create by RAE	at 2007/11/08 00:26:18.	
Processing Infor	rmation	
Duration: 3.9 se	econds.	
E.A.	1	e -
EXI		uo

11. Nach Abschluss des Firmware-Updates wird die Meldung "Firmware loaded. Please reset the unit!" (Firmware geladen. Bitte Gerät zurücksetzen!) angezeigt. Klicken Sie auf "Exit" (Beenden).

🔎 RAE Progr	rammer 7000	X
COM Port	6	
Package	D:\Desktop\AutoRAE Lite V1.00.RFP	Browse
Package Informatio	on	
Product: At Version: 1. Package Code: Af Create by RAE at 2	utoRAE Lite .00 P0000E100, BL0000E100 2007/11/08 00:26:18.	
Processing Informa	ation	
Firmware loaded. P Total used: 46.2 se	'lease reset the unit! econds.	
Exit		Go

12. Trennen Sie das USB-Kabel, und beenden Sie das AutoRAE II-Dienstprogramm.

11 Formatieren einer SD-Karte

Wenn Sie eine SD-Karte gekauft haben und im AutoRAE Lite verwenden möchten, müssen Sie diese ggf. vor der ersten Verwendung formatieren.

WICHTIG!

In einem AutoRAE Lite können nur SD-Karten mit einer maximalen Speicherkapazität von 2 GB verwendet werden.

11.1 Überprüfen der SD-Karte auf Formatierungsbedarf

Wenn die Serviceanfrage-LED am AutoRAE Lite orange blinkt oder Sie eine neue SD-Karte zum ersten Mal verwenden, muss die SD-Karte ggf. formatiert werden. Der AutoRAE Lite formatiert die Karte nicht automatisch, da auf der Karte eventuell wichtige Daten gespeichert sind. Sie müssen die SD-Karte daher aus dem AutoRAE Lite entnehmen und in einen Computer einlegen, um sie zu überprüfen und bei Bedarf zu formatieren.

SD-Karten werden in der Regel vom Hersteller vorformatiert. Für einen korrekten Betrieb der SD-Karte im AutoRAE Lite muss diese jedoch für FAT32, einem 32-Bit-Dateisystem, formatiert sein. Wenn die Karte unformatiert oder für FAT bzw. FAT16 formatiert ist, müssen Sie diese für FAT32 neu formatieren.

Stellen Sie sicher, dass sich der Verriegelungsschalter der SD-Karte in der "entsperrten" Position befindet, bevor Sie diese verwenden oder die Formatierung prüfen.



11.2 Formatieren einer SD-Karte

WARNUNG!

Beim Formatieren der SD-Karte werden alle darauf gespeicherten Daten gelöscht. Nach der Formatierung können keine zuvor auf der SD-Karte gespeicherten Daten wiederhergestellt werden. Erstellen Sie daher immer eine Sicherung der Daten auf der SD-Karte, bevor Sie diese neu formatieren.

- 1. Vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte nicht gesperrt ist.
- Legen Sie die SD-Karte in ein Lesegerät ein, und schließen Sie dieses an den USB-Anschluss des Computers an.



3. Doppelklicken Sie am Desktop auf das Symbol "Arbeitsplatz".



4. In der Liste "Geräte mit Wechselmedien" müsste nun die SD-Karte als Wechseldatenträger aufgeführt sein.



5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Wechseldatenträger, um weitere Informationen anzuzeigen.

Removable Disk (F:) Properties				
General AutoPlay	Tools Hardware Sharing			
				
Type: Rem File system: FAT:	ovable Disk 32			
📕 Used space:	32,768 bytes	32.0 KB		
Free space:	1,013,514,240 bytes	966 MB		
Capacity:	1,013,547,008 bytes	966 MB		
(
	Drive F			
	OK Cancel	Apply		

6. Wenn als Dateisystem "FAT32" angezeigt wird, klicken Sie auf "OK". Sie können die Karte in diesem Fall direkt (weiter-) verwenden. Wenn die Karte für ein anderes Dateisystem (z. B. FAT oder FAT16) formatiert ist, müssen Sie diese für FAT32 neu formatieren.

Hinweis: Wenn die Karte für FAT32 formatiert ist und Sie diese einfach neu formatieren möchten, führen Sie die Schritte weiter unten für neue Karten oder Karten mit einem anderen Dateisystem aus.

- 7. Klicken Sie auf "OK", um das Dialogfeld zu schließen.
- 8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Wechseldatenträger, und wählen Sie "Formatieren" aus.



9. Wählen Sie unter "Dateisystem" die Option "FAT32" aus.

Format Removable Disk (F:)	? 🗙
Capacity:	
968 MB	*
File system	
FAT	~
FAT32	
Default allocation size	~
Volume label	
- Format options	
Ouick Format	
Enable Compression	
Create an MS-DOS startup disk	
Start Cl	ose

- 10. Klicken Sie auf "Starten". (Die Option "Schnellformatierung" hat keine Auswirkungen. Sie können diese daher deaktiviert lassen.)
- 11. Sie werden in einem Popup-Fenster gewarnt, dass bei der Formatierung alle Daten auf der Karte gelöscht werden. Wenn Sie die Formatierung nicht fortsetzen möchten, klicken Sie hier auf "Abbrechen". Klicken Sie andernfalls auf "OK".

Format Removable Disk (F:)		
♪	WARNING: Formatting will erase ALL data on this disk. To format the disk, click OK. To quit, click CANCEL.	
	OK Cancel	

12. Die Formatierung nimmt in der Regel weniger als eine Minute in Anspruch. Nach Abschluss des Vorgangs wird die folgende Meldung angezeigt:

Formatt	ing Removable Disk (F:)	×
(į)	Format Complete.	
	ОК	

13. Klicken Sie auf "OK". Die SD-Karte kann nun im AutoRAE Lite verwendet werden. Entnehmen Sie die Karte, und setzen Sie sie in den AutoRAE Lite ein.

12 Wartung

Es wird empfohlen, die Außenseite des AutoRAE Lite regelmäßig zu reinigen. Wischen Sie das Gehäuse und den Bereich der Dockingstation mit einem feuchten Tuch ab (nur Wasser, keine Lösungs- oder Reinigungsmittel).

Überprüfen Sie die Anschlüsse der Dockingstation, den Bereich zwischen den Funktionstest- und Kalibriertasten sowie das Gehäuse. Die Positionen sind in der Abbildung unten dargestellt. An diesen Positionen abgelagerte Verschmutzungen können Sie mit Druckluft entfernen.

Wichtig! Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände oder Lösungsmittel, um kleinere Rückstände zu lösen. Wenn Sie am AutoRAE Lite abgelagerte Verschmutzungen mit Druckluft oder einem weichen Tuch nicht entfernen können, lassen Sie das Gerät einem qualifizierten Kundendiensttechniker überprüfen.



Überprüfen Sie die Leitungen des Netzteils, den SD-Kartensteckplatz, den USB-Anschluss, die LEDs und den Bereich um die Funktionstest- und Kalibriertasten auf Verschmutzungen und Rückstände. Überprüfen Sie weiterhin die beiden rechteckigen Schalter und den Infrarot-Kommunikationsanschluss in der Mitte der Dockingstation auf Verschmutzungen und Rückstände.

Leere Batterien müssen aus dem AutoRAE Lite entfernt werden. Batterien können auslaufen oder korrodieren und die Komponenten im Batteriefach beschädigen. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Alkalibatterien.

13 Problembehandlung

Störung	Mögliche Ur	sachen und Lösungen
Funktionstests oder	Ursachen:	Der ToxiRAE 3 befindet sich nicht im Modus "Ir".
Kalibrierungen sind		Die SD-Karte wurde nicht eingesetzt.
nicht möglich. Die		Auf der SD-Karte ist nur noch wenig oder kein Speicherplatz
LEDs "Bump" und		verfügbar.
"Cal." sind		Die SD-Karte ist beschädigt.
ausgeschaltet, und		Die SD-Karte ist gesperrt (LED blinkt orange statt rot).
die LED "Service		
Req." leuchtet rot.	Lösungen:	Aktivieren Sie den Modus "Ir" am ToxiRAE 3, und drucken Sie die Taste [$Y/+J$.
		Seizen Sie Gie SD-Kalle ein.
		Geden Sie Speicherplatz auf der SD-Kähe ner (am Computer), oder verwenden Sie eine neue SD-Karte
		Tauschen Sie die SD-Karte durch eine fehlerfreie Karte aus
		Entsperren Sie die SD-Karte, indem Sie den Verriegelungsschalter verschieben.
Alle LEDs sind	Ursachen:	Im Kabel zwischen dem Netzteil und dem AutoRAE Lite ist eine
ausgeschaltet. Der	_	Leitung lose oder beschädigt.
AutoRAE Lite wird		Das Netzteil ist beschädigt/defekt.
nicht mit Strom		Die Stromquelle für das Netzteil ist ausgeschaltet/getrennt.
versorgt.		Die Batterien sind entladen.
	T	¹ ² ··· ··· ··· ··· ···················
	Losungen:	Uberpruten Sie das Kabel des Netzteils und den Anschluss am Autokal Lite.
		Tauschen Sie uas neuzien aus.
		Tauschen Sie die Batterien aus
Funktionstests oder	Ursachen:	Der Kalibriergasbehälter ist leer.
Kalibrierungen sind		Zwischen dem ToxiRAE 3 und der Dockingstation befindet sich ein
nicht möglich, aber		Hindernis.
die LEDs leuchten		Die Messuhr ist defekt, oder die Einlassleitung ist blockiert.
normal (grün).		
	Lösungen:	Uberprüfen Sie, ob im Kalibriergaszylinder ausreichend Gas enthalten
		ISI (UDET DU PSI). Entrehmen Sie den ToxiDAE 3 und übernrüfen Sie das Gerät und die
		Dockingstation auf Verschmutzungen
		Setzen Sie einen vollen Kalibriergaszylinder ein. Wenn die Messuhr keine
		Werte anzeigt, ist möglicherweise die Uhr defekt oder die Einlassleitung
		blockiert. Überprüfen Sie den Filter und die Leitung auf Hindernisse, und
		beseitigen Sie diese.
Die Pumpe	Ursachen:	Die Pumpe ist beschädigt, verschmutzt oder nicht angeschlossen.
funktioniert nicht.		
	Lösungen:	Uberprüfen Sie die Verkabelung der Pumpe, entfernen Sie
L. Endemineratokoll	I	Hindernisse, oder tauschen Sie die Pumpe aus.
Im Ereignisprotokoli	Ursachen:	Die Unfzeit am Autokae Lite und ioxikae 5 muss synchronisien werden
auf der SD-Karte		werden.
werden ein falsches	Lösungen:	Verbinden Sie den AutoRAE Lite mit einem Computer, und setzen Sie die
Datum / Uhrzeit	Lobungen	interne Uhr des AutoRAE Lite mithilfe des AutoRAE II-Dienstprogramms
angezeigt.		zurück. Wenn am ToxiRAE 3 ein falsches Datum/Uhrzeit angezeigt werden,
		setzen Sie den ToxiRAE 3 in die Dockingstation des AutoRAE Lite ein, und
		setzen das Datum / die Uhrzeit zurück.

14 Support

So nehmen Sie Kontakt zum technischen Support von RAE Systems auf:

Montag bis Freitag, 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Pacific Time USA) Telefon (gebührenfrei): +1 888-723-4800 Telefon: +1 408-952-8461 E-Mail: tech@raesystems.com

In Notfällen außerhalb der regulären Zeiten:

+1 408-952-8200, Option 9

15 RAE Systems Kontaktadressen

RAE Systems

World Headquarters

3775 N. First St. San Jose, CA 95134-1708 USA Telefon: +1 408.952.8200 Fax: +1 408.952.8480

E-Mail: customerserv@raesystems.com Website: www.raesystems.com

RAE Systems Europe ApS

Kirstinehøj 23 A DK-2770 Kastrup Dänemark **Telefon:** +45 86 52 51 55 **Fax:** +45 86 52 51 77 orders@raeeurope.com sales@raeeurope.com service@raesystems.com **Website:** www.raesystems.eu

RAE Systems UK Ltd

D5 Culham Innovation Centre Culham Science Centre Abingdon, Oxon OX14 3DB Großbritannien **Telefon:** +441865408368 **Fax:** +441235531119 **Mobil:** +44 7841362693 **E-Mail:** raeuk@raeeurope.com

RAE Systems France

336, rue de la fée des eaux
69390 Vernaison
Frankreich
Telefon: +33 4 78 46 16 65
Fax: +33 4 78 46 25 98
E-Mail: info-france@raeeurope.com
Website: www.raesystems.fr

RAE BeNeLux BV

Rijndal 20 2904 DC Capelle a/d IJssel **Telefon:** +31 10 4426149 **Fax:** +31 10 4426148 **E-Mail:** info@rae.nl **Website:** www.rae.nl

RAE Systems Spain, s.l.

Av. Remolar, 31 08820 El Prat de Llobregat Spanien **Telefon:** +34 933 788 352 **Fax:** +34 933 788 353 **Mobil:** +34 687 491 106 **E-Mail:** mdelgado@raespain.com **Website:** www.raespain.com

RAE Systems Middle East

Mobil: +45 2674 9791 oder +97 50 429 1385 **E-Mail:** mjorgensen@raesystems.com

RAE Systems (Hong Kong) Ltd.

Room 8, 6/F, Hong Leong Plaza 33 Lok Yip Road Fanling, N.T, Hongkong **Telefon:** +852.2669.0828 **Fax:** +852.2669.0803 **E-Mail:** hksales@raesystems.com

RAE Systems Japan

403 Plaza Ochanomizu Bldg. 2-1 Surugadai Kanda Chiyoda-Ku Tokio, Japan **Telefon:** 81-3-5283-3268 **Fax:** 81-3-5283-3275 **E-Mail:** jpsales@raesystems.com

RAE Systems Korea

#1010, DaeMyungAnsVill First, Sang-Dong 412-2, Wonmi-Gu, Bucheon, Kyungki-Do, Korea
Telefon: 82-32-328-7123
Fax: 82-32-328-7127
E-Mail: krsales@raesystems.com





Artikelnummer T01-4007-000 Version B Mai 2008